

ETAPES:

- 1 Présentation NOE
- 2 Insérer les piles
- 3 Régler l'heure
- 4 Activer le nombre de canaux désirés
- 5 Nommer les canaux
- 6 Affecter les volets aux canaux
- 7 Programmer des heures
- 8 Activer des heures

1 > Présentation NOE

8 Canaux
Sur chaque canal on peut affecter soit 1 seul volet roulant, soit plusieurs. Un même volet roulant peut être affecté sur plusieurs canaux.

2 Utilisations possibles :
Mode manuel, programme inactif, vous pilotez vos volets roulants avec les touches Montée, Descente, Stop.
Mode Horloge, vous programmez les heures de montée, de descente ou de la position intermédiaire.
L'utilisation des touches restent possibles.

8 Horloges

2 > insérer les piles

368 MHz
Par les piles (type AAA - 1.5V)

⚠ Respecter la polarité + -

3 > Régler l'heure

a) Sélectionner l'heure à l'aide de

b) Répéter a) et b) pour les minutes

c)

4 > Activer le nombre de canaux désirés

CANAL 1
Prog. inactif
09:47
Canal Menu

3 SEC

Restez appuyé sur Menu 3 sec.

⚠ Répéter l'opération pour les 8 canaux

CANAL 1
Utilisé
Réinitialisé
Retour Suivant

CANAL 2
Utilisé
Inutilisé
Retour Suivant

CANAL 8
Utilisé
Inutilisé
Retour Valider

CANAL 1
Prog. inactif
09:47
Canal Menu

5 > Nommer les canaux : choisir le nom du canal dans la liste

CANAL 1
Prog. inactif
09:47
Canal Menu

1 SEC

Restez appuyé sur Menu 1 sec.

CANAL 1
Activer Pg.
Pg. journalier
Nommer canal

CANAL 1
ENTRÉE
CUISINE
SALON

CUISINE
Prog. inactif
09:47
Canal Menu

Répéter l'opération sur les autres canaux

6 > Affecter les volets roulants aux canaux

Au préalable, descendre le volet et laisser 4 lames apparentes

Se positionner sur le canal désiré

Bouton Stop

5 SEC

a) Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Maintenir Stop pendant 5 secondes

CUISINE
Installation
émetteurs radio
(Voir notice)

⚠ Dans la minute qui suit

b) Relacher le bouton Stop

c) Puis repositionner le commutateur sur N.

d) Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

a) Monter le volet jusqu'en position de fin de course haute

b) Descendre le volet pendant 3 secondes

c) Stopper le volet

d) Remonter le volet jusqu'en position de fin de course haute

Le volet fait un mouvement

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant

Le volet roulant est réglé sur le canal désiré

7 > Affecter les volets roulants aux canaux

CUISINE
Prog. inactif
09:47
Canal Menu

1 SEC

Restez appuyé sur Menu 1 sec.

CUISINE
Activer Pg.
Pg. journalier
Nommer canal

CUISINE
Ouvert.
Fermet.
Interm.

Répéter l'opération pour la fermeture et la position intermédiaire

Si vous validez 00 : 00, votre canal s'activera à 24h00

8 > Activer les heures programmées

CUISINE
Prog. inactif
09:47
Canal Menu

1 SEC

Restez appuyé sur Menu 1 sec.

CUISINE
Activer Pg.
Pg. journalier
Nommer canal

CUISINE
Prog. inactif
Prog. activé
Retour Valider

CUISINE
Prog. activé
09:47
Canal Menu

Répéter l'opération sur les autres canaux

