

RÉGLAGE BUTÉE HAUTE MOTEUR RADIO R / OBERE ENDEINSTELLUNG DER ENDLAMELLE FUNKMOTOR FU

R **40'**

1 Sur l'émetteur du volet
Auf dem Hauptsender
1 x

2 3 x en 3"
3 x innerhalb 3"

3 1 x

OFF 7"

" = secondes
" = Sekunden

' = minutes
' = Minuten

1 x = 1 appui
1 x = 1 Druck

Butée haute
Oberen Anschlag

STOP

OK

ou oder

1 x = 5 mm

1 x + 1 x + 1 x ... > 5"

40'

EFFACEMENT DES BUTÉES MOTEUR FILAIRE F / ZUR STANDEREINSTELLUNG ZURÜCK KABELMOTOR KA

F

1 Sur le/les inverseur(s) du/des volet(s) concerné(s)
Auf dem/den Schalter(n) des/der betroffenen Rollladens/Rollladen

Mettre en position "STOP"
Auf "STOP" Position setzen

2 Sur le disjoncteur
An der Sicherung

OFF 7"
ON 15"
OFF 7"
ON 15"
OFF 7"
ON

OK

" = secondes
" = Sekunden

3

1 x

Butée basse
Unteren Anschlag

1 x

Butée haute
Oberen Anschlag

1 x = 1 appui
1 x = 1 Druck

EFFACEMENT DES BUTÉES MOTEUR RADIO R / ZUR STANDEREINSTELLUNG ZURÜCK FUNKMOTOR FU

R Sur l'émetteur du volet
Auf dem Hauptsender

1

Rester appuyé sur "MONTÉE"
"OBEN" gedrückt halten

Rester appuyé sur "DESCENTE"
"UNTEN" gedrückt halten

15x

1x

1x

Butée haute
Oberen Anschlag

Butée basse
Unteren Anschlag

OK

OK

1 x = 1 appui par "
1 x = 1 Druck pro "

INSTALLATION SUR SITE MOTEUR RADIO RG / INSTALLATION VON ORT FUNKMOTOR RG

RG

1

Butée haute : groupe général (7)
Oberer Anschlag: allgemeine Gruppe (7)

Tablier à mi-hauteur : groupe jour (4)
Panzer auf mittlerer Höhe: Tag-Gruppe (4)

Butée basse : groupe nuit (6)
Unteren Anschlag: Nacht-Gruppe (6)

2

Sur le disjoncteur
An der Sicherung

OFF 7"
ON 5"
OFF 7"
ON 5"
OFF 7"
ON

OK

" = secondes
" = Sekunden
' = minutes
' = Minuten

3

Sur l'émetteur d'un volet **A** de l'installation
Auf dem Sender eines Rollladens **A**

Rester appuyé sur "MONTÉE"
"OBEN" gedrückt halten

Rester appuyé sur "DESCENTE"
"UNTEN" gedrückt halten

OK

OK

4

Sur chaque émetteur **B, C, ...** et sur inverseur FC si présent
Auf jedem Sender **B, C, ...** und am Zentralschalter FC falls vorhanden

B
C
FC

OK
OK
OK

Si inverseur FC
Falls Zentralschalter FC

1'

' = minutes
' = Minuten

5

Sur l'émetteur du volet **A**
Auf dem Sender des Rollladens **A**

A
B
...

OK
OK
OK

4

Tester la commande générale à partir d'un volet en groupe 7
Testen Sie die Hauptsteuerung eines Rollladens der Gruppe 7

X1
X2
X...

STOP
OK