

INVERSER LE SENS DE ROTATION

Moteurs



1 Réinitialiser la télécommande principale

- Ouvrir la télécommande à l'aide d'un tournevis
- Sortir la pile et *attendre 3 secondes*
- Remettre la pile
- Faire 2 ou 3 appuis sur «Montée» ou «Descente» jusqu'à ce que le volet réagisse
- Arrêter le volet



2 Inversion du sens de rotation

1 appui < 1 seconde

- Appuyer sur "Montée" et "Descente" en même temps
- Ne relâcher que "Descente" et ré-appuyer sur "Descente"
- Ne relâcher que "Montée" et ré-appuyer sur "Montée"

Acquittement du volet →

- Relâcher "Montée" et "Descente"

