




Notice chargeur Booster + et adaptateur

- 1) Débranchez le connecteur de la prise impulse au dos du caisson




- 2) Brancher l'adaptateur sur le chargeur puis brancher sur la prise impulse

- 3) Fonctionnement du chargeur :

- Voyant rouge = en charge
- Voyant vert= Batterie chargée (ou non connectée)
- Temps de charge totale : 1h30 maximum
- Temps de charge minimum : 20 minutes

(Permet d'ouvrir ou fermer le volet)



- 4) Remise en fonctionnement

4.1. Débrancher le connecteur du chargeur

4.2. Remettre la prise impulse

4.3. Débrancher l'adaptateur du chargeur et débrancher le chargeur du secteur

4.4. Le produit est prêt à être utilisé

