



## Lampe UVc 40 W MC - Gamme ECOSTAR et UVEKO

[Ajouter au panier](#)

- 1) Couper l'eau de votre installation
- 2) Mettre l'appareil hors tension
- 3) Vérifier que le témoin visuel de la lampe ne soit plus éclairé
- 4) Déconnecter la **lampe UV**, puis extraire celle-ci du corps de l'appareil
- 5) Repositionner puis connecter la nouvelle **lampe**
- 6) Mettre l'appareil sous tension
- 7) Vérifier l'éclairage du témoin visuel du réacteur

Lampe UVc 40 W MC pour Platine UVEKO 40.

## **Changement de la lampe UV UVEKO :**

### **Caractéristiques**

Fabricant: Uvrer

Origine: France

#### **UVRER**

Puissance UVc en W: 40 W - Débit max 2,51 m3/h

Stations et Platine UV: Ecostar

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026