


Lampe UVc 36 W MCR - Platine SUNE0 7

[Ajouter au panier](#)



- 1 - Couper l'eau de l'installation
- 2 - Mettre le bac/boîte hors tension
- 3 - Vérifier que le culot de la lampe (bocal) ne soit pas éclairé
- 4 - Débrancher le connecteur étanche de la lampe du coffret électrique
- 5 - Dévisser le vis pointeau puis la bague dérin
- 6 - Extraire la lampe de la chambre du réacteur UVc avec son joint plat d'assemblage
- 7 - Repositionner la nouvelle lampe et remonter le joint plat sous le bocal de la lampe
- 8 - Revisser la bague dérin puis le vis pointeau
- 9 - Rebrancher le connecteur étanche de la lampe à celui du coffret électrique
- 10 - Remettre l'appareil sous tension
- 11 - Vérifier l'éclairage du bocal de la lampe



Lampe UVC 36 W MCR pour SUNE0 7

Changement de la lampe SUNE0 7

Caractéristiques

Fabricant: Uvrer

Origine: France

UVRER

Puissance UVC en W: 36 W - Débit max 1.88 m3/h

Stations et Platine UV: Suneo

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026