Gaine quartz FB diamètre 25 - Gammes ECOSTAR et UVEKO

Ajouter au panier

1) Couper l'eau de votre installation
2) Mettre l'appareil hors tension
3) Vérifier que le témoin visuel de la lampe ne soit plus éclairé
4) Vidanger l'appareil avant de passer aux étapes suivantes
5) Déconnecter la **lampe UV** , puis extraire celle-ci du corps de l'appareil
6) Dévisser le **presse étoupe**
7) Extraire la **gaine quartz** de la chambre du réacteur en prenant soin de la maintenir tout le temps dans l'axe de l'appareil
8) Nettoyer ou remplacer la **gaine quartz**
9) Repositionner avec précaution la nouvelle **gaine quartz**
10) Ajuster le **joint torique** sur cette dernière
11) Revisser le **presse étoupe**
12) Mettre en eau l'appareil progressivement
13) Vérifier l'étanchéité
14) Repositionner puis connecter la **lampe**
15) Mettre l'appareil sous tension
16) Vérifier l'éclairage du témoin visuel du réacteur



Gaine quartz FB Ø25 pour Platines UVEKO 40W et 75W

Longueur 850 mm

Ancienne ref 19G25-847FB

CHANGEMENT ou NETTOYAGE DE LA GAINE QUARTZ :

Caractéristiques

Fabricant: Uvrer

Origine: France

UVRER

Stations et Platine UV: Ecostar

Ce document a été créé le: Novembre 15, 2026